



**SVENSK  
BRUKSANVISNING FROSTVAKT**  
Art.nr 580000

**OBSERVERA**

Barn över 8 år och personer med begränsad fysik, sensorisk eller mental kapacitet eller personer med bristande erfarenhet eller kunskap om värmaren, får om de blivit instruerade och utbildade använda värmaren på ett säkert sätt samt att de förstår risken med ett felaktigt handhavande.

Barn får inte leka med värmaren.

Barn får inte heller rengöra eller underhålla värmaren utan tillsyn.

Barn under 3 år måste hållas under ständig uppsikt så att de inte rör värmaren.

Barn mellan 3 till 8 år får stänga av och på värmaren under normal funktion om den placerats och installerats på rätt sätt och att barnet fått instruktion om hur man använder värmaren för att på ett säkert sätt handha och förstå risken med ett felaktigt handhavande. Barn mellan 3 till 8 år skall inte själva sätta i kontakten, rengöra eller utföra underhåll av värmaren.

- Monteras alltid stående(lodrätt) med vredet underst på värmaren
- Värmaren får ej monteras omedelbart under ett fast eluttag.
  - Fast installation skall utföras av behörig elinstallatör.
  - Värmaren får EJ ÖVERTÄCKAS

Du ansvarar själv för att värmaren klarar att hålla exempelvis ett pumphus/vattenrör mm frostfritt. Kontrollera därför funktion o temperatur med jämna mellanrum.

Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer.

## **ANVÄNDNING**

Kapslingsklass IP21, fuktskyddad skall ej installeras närmre än 60cm från ett vattenutkast.

Skruva fast värmaren på väggen.  
Anslut värmaren till ett jordat uttag.  
Ställ in termostaten på önskat läge.

Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller får instruktioner angående användningen av apparaten utav en person som ansvarar för deras säkerhet.

Säkerställ att barn ej leker med denna produkt

## **VARNING**

Vissa delar av denna apparat kan bli mycket varm och förosaka brännskador. Speciell uppmärksamhet på barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga

### **Information om kassering och återvinning av denna produkt.**

Observera att din produkt är märkt med följande symbol: 

Detta innebär att produkten inte ska blandas med vanliga hushållssopor, eftersom det finns särskilda insamlingsplatser för elektriskt och elektroniskt avfall.

Privata hushåll inom EU kan återlämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser utan kostnad.

**DANSK**  
**BRUGSANVISNING FROSTVAGT**  
Art.nr. 580000

**BEMÆRK!**

Børn over 8 år og personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap, eller personer med mangelfuld erfaring eller viden om varmeapparatet må anvende varmeapparatet, hvis de har modtaget instruktioner og undervisning sikkert og forstår risikoen ved forkert håndtering.  
Børn må ikke lege med varmeapparatet.

Børn må heller ikke rengøre eller vedligeholde varmeapparatet uden opsyn.

Børn under 3 år skal holdes under konstant opsyn for at forhindre dem i at røre ved varmeren.

Et barn mellem 3 og 8 år kan tænde og slukke for varmeren under normal drift, hvis den er placeret og installeret korrekt, og hvis barnet er blevet instrueret i brug af varmeren på en sådan måde, at det på sikker vis kan betjene apparatet og forstå risikoen ved forkert betjening. Børn mellem 3 og 8 år må ikke selv koble varmeren til kontakten eller rengøre det eller udføre vedligeholdelse af apparatet.

- Monteres altid stående (lodret) med drejeknappen nederst på varmeapparatet
- Varmeapparatet må ikke monteres umiddelbart under en fast stikkontakt.
- Fast installation skal udføres af en autoriseret elinstallatør.
  - Varmeapparatet må IKKE TILDÆKKES

Du er selv ansvarlig for, at varmeapparatet kan holde f.eks. et pumpehus/vandrør m.m. frostfrit. Funktion og temperatur skal derfor kontrolleres med jævne mellemrum.

Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller tilsvarende kvalificerede personer.

## **ANVENDELSE**

Kapslingsklasse IP21, fugtbeskyttet, må ikke installeres tættere på en vandudledning end 60 cm.

Skru varmeapparatet fast på væggen.

Slut varmeapparatet til en stikkontakt med jord.

Indstil termostaten som ønsket.

Dette produkt er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller modtager instruktioner i anvendelse af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Sørg for, at børn ikke leger med dette produkt

## **ADVARSEL**

Visse dele af dette apparat kan blive meget varme og forårsage brandskader. Vær særligt opmærksom på børn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner.

Information om bortskaffelse og genindvinding af dette produkt.

Bemærk, at produktet er mærket med følgende symbol: 

Dette betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald, men i stedet skal afleveres på den særlige plads for elektrisk og elektronisk affald.

Private husholdninger inden for EU kan gratis aflevere det udtjente udstyr på den angivne indsamlingsplads.

**NORSK**  
**BRUKSANVISNING FROSTVAKT**  
Art. nr 580000

**MERK**

Barn over åtte år og personer med begrenset fysisk, sensorisk eller mental kapasitet eller personer med manglende erfaring med eller kunnskap om varmeren, kan bare bruke varmeren dersom de har fått opplæring om trygg bruk og dersom de forstår risikoen knyttet til feilaktig bruk.

Barn må ikke leke med varmeren.

Barn må heller ikke rengjøre eller vedlikeholde varmeren uten tilsyn.

Barn under 3 år må holdes under konstant oppsikt slik at de ikke kommer i berøring av varmeapparatet.

Barn mellom 3 og 8 år kan slå av og på varmeapparatet under normal funksjon hvis det plasseres og innstilles korrekt og hvis barnet har fått instruksjoner om hvordan man bruker varmeapparatet på en sikker måte samt at barnet forstår faren ved feil bruk. Barn mellom 3 og 8 år må ikke selv sette kontakten i, rengjøre eller reparere varmeapparatet.

- Monteres alltid stående(loddrett) med knotten unders på varmeren.
- Varmeren må ikke monteres umiddelbart under et fast eluttak.
  - Fast installasjon må utføres av kvalifisert installatør.
  - Varmeren må ikke TILLDEKKES

Du har selv ansvar for at varmeapparatet skal klare eksempelvis å holde et pumphus/vanrør frostfritt. Kontroller derfor funksjon og temperatur med jevne mellomrom.

**BRUK**

Kapslingsklasse IP21, fuktighet beskyttet må ikke monteres nærmere enn 60 cm fra et vannutslipp  
Skru fast varmeren på veggen.


Varmeren må koples til et jordet stikkontakt.

Still inn termostaten på ønsket nivå.

Dette produktet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på

erfaring og kunnskap, uten tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

**Informasjon om kassering og gjenvinning av produktet.**

Legg merke til om produktet er merket med følgende symbol:    
 Dette betyr at produktet ikke skal blandes med vanlig husholdningsavfall da det finnes spesielle innsamlingssteder for elektrisk og elektronisk avfall.  Privathusholdninger i EU kan kostnadsfritt levere brukt utstyr til angitte innsamlingssteder.

**SUOMI**  
**FI PAKKASVAHTI KÄYTTÖOHJEET**  
Toute nro 580000

**HUOMAA**

Lapset yli 8 vuotta ja henkilöt joilla on rajallinen fysiikka, sensoriset tai henkiset kyvyt tai henkilöt joilta puuttuu kokemusta tai tietoa lämmittimestä, saa jos he ovat saaneet ohjeita ja koulutusta käyttämään lämmittintä turvallisesti ja että he ymmärtää väärinkäytön vaaran.

Lapser eivät saa leikkiä lämmittimen kanssa.

Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa lämmitintä vartioimatta.

Alle 3-vuotiaat täytyy pitää jatkuvassa valvonnassa, jotta ne eivät koske lämmitintä.

Lapset välillä 3-8 vuotta saa sammuttaa ja kytkeä lämmitimen päälle normaalin käytön aikana, jos se on sijoitettu ja asennettu oikein ja että lapsi on saanut koulutusta, miten käyttää lämmitintä turvallisesti ja ymmärtää väärinkäytön vaaran. Lapset välillä 3-8 vuotta ei saa itse laittaa pistoketta seinään, puhdistaa tai huoltaa lämmitintä.

- Asenna aina pystysuoraan niin, että säädin on alhaalla.
- Pakkasvahtia ei saa asentaa suoraan kiinteän sähköliitännän alapuolelle.
- Hyväksyn asentajan on asennettava kiinteä asennus.
  - Pakkasvahtia ei saa PEITTÄÄ.

Käyttäjä vastaa itse siitä että lämmitin pystyy estämään esimerkiksi pumppua tai vesiputkea jäätymästä. Tarkista toiminta ja lämpötila säännöllisesti.

**KÄYTTÖ**


Kotelointiluokka IP21, kosteussuojattu ei saa asentaa lähemmäksi kuin 60 cm vedenpoistosta.

Kiinnitä pakkasvahti seinään.

Liitä pakkasvahti maadoitettuun pistorasiaan.

Säädä termostaatti haluttuun asentoon.

Tätä lämmitintä ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt on vajavat tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, ellei niitä valvo ja opasta laitteen

käytössä henkilö joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. 

Varmista, että lapset eivät leiki tämän tuotteen kanssa.

### **VAROITUS**

Jotkut osat tässä laitteessa voi tulla hyvin kuumaksi ja aiheuttaa palovammoja. Erityistä huomiota lapsiin ja henkilöille joilla on fyysinen tai henkinen toimintakyky.

### **Tietoja jätteiden ja tämän tuotteen kierrättämisestä.**

Huomaa, että tuote on merkitty seuraavalla symbolilla:  **■**

Tämä tarkoittaa sitä että tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, koska on olemassa erilliset keräyspisteet sähkö- ja elektroniikkalaiteromuille.

Kotitaloudet EU sisällä voivat palauttaa laitteet keräyspisteisiin ilmaiseksi.



